Cód. Doc.: 6102-631.0 Revisão :E

1. Descrição do Produto

O módulo AL-3423/MP é responsável pelo interfaceamento com os transdutores óticos incrementais de posição e com os acionamentos dos servos mecanismos e pertence à série de Controles Numéricos DESTRO. Os transdutores podem ter sinal de saída analógica, como as réguas óticas e alguns tipos de RODs, ou sinal de saída padrão RS-422 como a grande maioria dos RODs e nos casos em que utiliza-se EXE externo. Quando o sinal de entrada do eixo do CN é analógico, deve-se utilizar o adaptador AL-3426, e quando o padrão for RS-422 deve-se utilizar o adaptador AL-3425. A AL-3423/MP adiciona melhorias e novas funções ao módulo AL-3423.

Os cabos AL-3306/10m e AL-3306/05m conectam a régua ótica ou ROD analógico à placa AL-3423/MP. Estes são utilizados quando esta incorpora o EXE INTEGRADO AL-3426

2. Itens Opcionais

2.1. AL-3425

- entradas para um eixo do tipo " ROD " padrão RS-422 sinais diferenciais em quadratura
- conectada sobre o módulo AL-3423/MP
- freqüência máxima: 200 KHz
- comprimento máximo do cabo de entrada: 50 metros
- sinais de saída em nível TTL e em quadratura
- MTBF: 340.000 h conforme norma MIL-HDBK-217E @ 40°C

2.2. AL-3426

- entrada para eixo do tipo " RÉGUA ÓTICA " com sinais de entrada senoidais defasados de 90 graus, mais um sinal de referência
- montada sobre o módulo AL-3423/MP
- geração de sinais de alarme caso ocorra rompimento do fio que liga a régua ótica ao CN, queima da lâmpada da régua ou mesmo a contaminação da mesma
- dois sinais de saída em nível TTL em quadratura e com uma freqüência 5 vezes maior que a de entrada, mais sinal de referência
- comprimento máximo do cabo de entrada 50 metros
- velocidade máxima de resposta de 30 m/min
- MTBF: 138.000 h conforme norma MIL-HDBK-217E @ 40°C

2.3. AL-3306/05m e AL-3306/10m

Os cabos AL-3306 são empregados para interligar o módulo AL-3423/MP a réguas óticas.

| AL-3423/MP | | RÉGUA ÓTICA | |
|--------------|------|----------------------|---|
| on. macho DE | 3-15 | con. circular 9 vias | , |
| | | | |
| 1 - PULA00 | | 1 - le1 | |
| 2 - PULA0N | | 2 - / le1 | |
| 4 - PULB00 | | 5 - le2 | |
| 5 - PULB0N | | 6 - / le2 | |
| 7 - +5 | | 3 - +5 | |
| 8 - GND | | 4 - GND | |
| 9 - PULZ00 | | 7 - le0 | |
| 10 - PULZ0N | | 8 - / le0 | |
| 11 - GND | | 9 - GND | |
| 12 - NC | | | |
| 13 - NC | | | |
| 14 - NC | | | |
| 15 - NC | | | |

3. Características Funcionais

3.1. Características Gerais

AL-3423/MP

- entradas para até três eixos, cujos transdutores podem ser do tipo ROD (RS-422 - sinais diferenciais em quadratura) ou RÉGUA (sinais analógicos), selecionáveis eixo a eixo através da adição de placas adaptadoras. Estas placas são montadas sobre a AL-3423/MP, sendo a ligação física entre elas estabelecida através de conectores do tipo barra de pinos
- quatro canais de saída analógica para o acionamento de servomotores. O sinal analógico é gerado por um DAC de 16 bits e multiplexado nos quatro canais por circuitos de amostragem e retenção (Sample & Hold). Saídas de -10 V a +10 V
- entrada para apalpador, que pode ser utilizada para medição em processo. Esta entrada amostra o valor simultaneamente nos três contadores, permitindo a leitura da posição real dos três eixos no momento do "toque" do apalpador
- Possui entradas para apalpador do tipo contato seco e em nível TTL (entradas diretas e negadas)
- compatibilidade mecânica total a nível de conectores com o módulo AL-3423
- MTBF: 40.000 h segundo norma MIL-HDBK-217E @ 40°C

3.2. Características Elétricas

AL-3423/MP

consumo

+5 V : típico 250 mA; máximo 300 mA (sem placas adaptadoras e sem transdutores de posição)

+15 V: 130 mA -15 V: 50 mA

AL-3425

consumo

+5 V: típico 60 mA sem o transdutor, 200 mA com o transdutor

AL-3426

consumo

+5 V: típico 20 mA sem o transdutor, 130 mA com o transdutor

3.3. Características Adicionais


- temperatura de operação: 0 a 55 °C
- umidade relativa do ar: máxima 95% sem condensação

Revisão: E Cód. Doc.: 6102-631.0

ATENÇÃO:

O módulo AL-3423/MP deve ser usado com o CN-DESTRO que possuir versão de software 1.00 ou superior, sendo então esta versão totalmente compatível com o módulo AL-3423

4. Dimensões Físicas



AL-3425 - 85 mm X 45 mm.


AL-3426 - 145mm X 45 mm.

AL-3306/05m - Comprimento do cabo de 5 metros.

AL-3306/10m - Comprimento do cabo de 10 metros.

5. Instalação

5.1. Diagrama de Blocos do Módulo AL-3423/MP



5.2. Descrição dos blocos do módulo AL-3423/MP

O conector POS 1 é onde deve ser conectado o cabo que conduz o sinal do apalpador. O pino 1 deste é a entrada do sinal, o pino 2 é o GND e o três é a malha de aterramento do cabo.

Os conectores POS2, POS3 e PO4 são as entradas dos sinais dos transdutores do tipo AL-3425 ou AL-3426. O aterramento

da blindagem do cabo ocorre nesses conectores. A instalação resume-se à ligação do conector DB-15 do cabo, à placa de posição AL-3423/MP no conector referente a posição desejada, e o conector circular do cabo na régua ótica, para adaptador EXE. No caso da interface tipo ROD o cabo já faz parte do transdutor.

O conector POS 5 é a saída para o acionamento dos servos mecanismos

Os blocos denominados de placas 1, 2 e 3 representam os módulos das interfaces para transdutores tipo AL-3425 ou AL-3426. Pode-se ter qualquer combinação de módulos adaptadores nas posições das placas 1, 2 e 3.

Os conectores CF1 e CF2 nos módulos AL-3425 e AL-3426 realizam a conexão entre estes e a placa AL-3423/MP.

O conector CM 1 estabelece a comunicação entre o módulo AL-3423/MP e o barramento do CN-DESTRO.

A fixação entre os módulos do AL-3426 ou AL-3425 e o módulo AL-3423/MP é realizada através dos conectores e por parafusos.

5.3. Instalação do AL-3425 ou AL-3426 na AL-3423/MP

Apresentaremos a seguir os passos a serem adotados para a instalação dos módulos:

- retirar o parafuso da parte inferior do espaçador do módulo a ser instalado
- colocar o módulo sobre a placa AL-3423/MP na posição do eixo desejada (placa 1, 2 ou 3), prendendo-o nos conectores CF1 e CF2 correspondente
- fixar mecanicamente o módulo parafusando-o no AL-3423/MP.

5.4. Conectores de Ligação

Deve-se assegurar o aterramento de todos os cabos junto ao conector localizado no frontal de equipamento. Sendo o cabo condutor de apenas sinais digitais, pode-se aterrá-lo em ambos os lados.

■ pinagem dos conectores POS 2, POS 3 e POS 4

| 1 | , | |
|------|--------|-----------------------------|
| pino | sinal | descrição |
| 1 | PULAX0 | sinal A de contagem |
| 2 | PULAXN | sinal A negado |
| 3 | RVDX00 | reservado |
| 4 | PULBX0 | sinal B de contagem |
| 5 | PULBXN | sinal B negado |
| 6 | RVDX10 | reservado |
| 7 | +5 | sensor + |
| 8 | GND | sensor |
| 9 | PULZX0 | sinal Z de referência |
| 10 | PULZXN | sinal Z negado |
| 11 | GND | blindagem |
| 12 | PUERXN | sinal de erro do transdutor |
| 13 | RVDX20 | reservado |
| 14 | +5V | |
| 15 | GND | |

As saídas de valor nominal para os acionamentos localizam-se no conector POS5 - SERVOS - (DB25) e sua tensão é de - 10V a +10V referenciado à massa. A interligação entre o DESTRO e o SERVO é feita pelo cabo AL-3308 em versões de 5 e 10 metros.

pinagem do conector POS 5

Cód. Doc.: 6102-631.0 Revisão :E

| pino | sinal | descrição |
|------|--------|------------------------------|
| 1 | VANO1X | saída valor nominal eixo 1 |
| 2 | GND | |
| 3 | NC | |
| 4 | VANO2X | saída valor nominal eixo 2 |
| 5 | GND | |
| 6 | NC | |
| 7 | VANO3X | saída valor nominal eixo 3 |
| 8 | GND | |
| 9 | NC | |
| 10 | VANO4X | saída valor nominal eixo 4 |
| 11 | GND | |
| 12 | CNCOK0 | contato seco relé CNCOK |
| 13 | CNCOKN | contato seco relé CNCOK |
| 14 | LREG10 | cont. seco relé lib. regul.1 |
| 15 | LREG20 | cont. seco relé lib. regul.2 |
| 16 | LREG30 | cont. seco relé lib. regul.3 |
| 19 | LREG1N | cont. seco relé lib. regul.1 |
| 20 | LREG2N | cont. seco relé lib. regul.2 |
| 21 | LREG3N | cont. seco relé lib. regul.3 |
| 22 | LREG4N | cont. seco relé lib. regul.4 |
| 23 | SRVOKN | sinal servo OK |
| 24 | NC | |
| 25 | GND | |

- entrada para medição em processo:
- conector: Conexel SL3PA
- denominação: POS1
- pinagem:
- Pino 1 sinal
- Pino 2 GND
- pino 3 malha

5.5. Ligações da Placa AL-3423/MP com as Placas AL-3425 E AL-3426.

Para eixos de entrada do módulo não utilizados deve-se desligar o dado de máquina de supervisão do encoder correspondente.

■ conector de entrada da interface rod CF-1

| pino | sinal | descrição |
|------|--------|-----------------------------|
| 1 | GND | ground |
| 2 | PULA00 | sinal A de contagem |
| 3 | PULA0N | sinal A negado |
| 4 | PULB00 | sinal B de contagem |
| 5 | PULB0N | sinal B negado |
| 6 | NC | |
| 7 | PULZ00 | sinal Z de contagem |
| 8 | PULZON | sinal Z negado |
| 9 | PERRON | sinal de erro do transdutor |
| 10 | NC | |

■ conector de saída da interface ROD CF-2

| pino | sinal | descrição |
|------|--------|-----------------------------|
| | | |
| 1 | GND | ground |
| 2 | +5 | alimentação |
| 3 | NC | |
| 4 | PUPA00 | sinal A de contagem |
| 5 | PUPB00 | sinal B de contagem |
| 6 | PUPZ00 | sinal de zero |
| 7 | ALAR00 | sinal de superv. dos cabos |
| 8 | IMPU00 | sinal de erro do transdutor |
| 9 | NC | |
| 10 | GND | ground |

■ conector de entrada da interface EXE CF-1

| pino | sinal | descrição |
|------|--------|----------------------|
| | | |
| 1 | GND | ground |
| 2 | PULA00 | sinal A de contagem |
| 3 | PULA0N | sinal A negado |
| 4 | PULB00 | sinal B de contagem |
| 5 | PULB0N | sinal B negado |
| 6 | NC | |
| 7 | PULZ00 | sinal Z de contagem |
| 8 | PULZON | sinal Z negado |
| 9 | NC | |
| 10 | VREF | tensão de referência |

■ conector de saida da interface EXE CF-2

| pino | sinal | descrição |
|------|--------|-----------------------------|
| | | |
| 1 | GND | ground |
| 2 | +5 | alimentação |
| 3 | +15 | alimentação |
| 4 | PUPA00 | sinal A de contagem |
| 5 | PUPB00 | sinal B de contagem |
| 6 | PUPZ00 | sinal de zero |
| 7 | GND | ground |
| 8 | IMPU00 | sinal de erro do transdutor |
| 9 | -15 | alimentação |
| 10 | GND | ground |

5.6. Pontes de Ajuste

Existem 7 pontes de ajuste para configuração da placa:

■ PA1 : seleciona o endereço do módulo. O CN-DESTRO tem a capacidade de interfaceamento com até 3 módulos de posição AL-3423/MP. Estes módulos são numerados de I a III e endereçados pela ponte de ajuste PA1, da seguinte forma:

AL-3423/MP

Interface Posição c/ Medição em Processo

Revisão: E Cód. Doc.: 6102-631.0

| No do Módulo | PA1 |
|-----------------------|------------------------|
| Módulo I Módulo II | posição 0 posição 1 |
| Módulo III | posição 2 |

- PA2: simula o sinal SERVO OK do acionamento. O sinal de SERVO OK é utilizado para o CN-DESTRO saber o estado de operação do servo. Quando esta ponte é realizada, o sinal vindo do servo é ignorado, uma vez que a ponte de ajuste força um estado OK para o servo, liberando o DESTRO
- PA3: seleciona o estado ativo do sinal do apalpador para o CNC. O circuito operará da seguinte maneira:
 - com PA3 --> apalpador tipo NF
 - sem PA3 --> apalpador tipo NA
 - com PA3 --> nível TTL de L --> H
 - sem PA3 --> nível TTL de H --> L

OBS - A ponte de ajuste deve estar normalmente conectada

- PA4: 4 entradas de uso genérico (PA4.0 PA4.3) que podem ser lidas pelo CN para uso geral. Sem função até o momento
- PA5: habilita contador de posição do eixo 2. Sem esta ponte os acessos ao contador 2 são redirecionados ao conector CM8, (interno a placa) para leituras/ escritas de dados gerais. Deve permanecer ligada para uso normal no contador número dois. É realizada unindo-se o pino 1 com o 2 do conector CM8
- PA6: É usada para testar a medição em processo, utilizando o pulso de referenciamento do transdutor ROD no lugar do apalpador tendo seus pinos o seguinte significado:

Pino da PA Significado

- Pulso de ref. do canal 1
- 1 Pulso de ref. do canal 2
- 2 Pulso de ref. do canal 3

Normalmente estas pontes de ajuste devem permanecer desconectadas, sendo realizadas somente no momento dos testes de medição em processo.

PA7: É utilizada para selecionar o sinal de medição em processo, ou o sinal do teste da medição em processo com o transdutor.

Pino da PA Significado

- 0 habilitação do sinal para medição em processo.
- 1 habilitação do sinal para o teste.

Normalmente a ponte de ajuste deve permanecer na posição número 1, e somente ser trocada no momento do teste de referenciamento.

6. Manuais

Para informações mais detalhadas a respeito do módulo AL-3423 consultar o Manual de Utilização do CNC DESTRO e o Manual e Características Técnicas DESTRO.